



**Clever  
Care**

Беспроводной автоматический мультистайлер  
для завивки волос CleverCare CC007



Инструкция по эксплуатации



Clever  
Care



Вращение против часовой стрелки  
Расположите прядь волос слева



Вращение по часовой стрелке  
Расположите прядь волос справа

## Технические характеристики

Модель: CC007

Сила тока: 5В/2А

Напряжение: 3,6В

Емкость аккумулятора: 4800 мАч

Время зарядки: около 3 часов

Время работы: до 1 часа

Время разогрева: 70-80 секунд (150 °C / 300 °F)



Размеры: 23 см \* 4,2 см \* 4,8 см



ЖК-дисплей

Выбор температуры

Порт Type-C для зарядки



Нагревательная трубка

Вращение влево

Вращение вправо

ЖК-дисплей

Кнопка параметров

Выключатель питания

## Преимущества

Литиевый аккумулятор большой емкости

Быстрое нагревание

Универсальный порт TYPE-C для зарядки

ЖК-дисплей

Улучшенная защита от перегрева

Отсутствие проводов

Компактность

## Как пользоваться

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Включите устройство на уровень температуры 1 (150 °C / 300 °F). По умолчанию время нагревания составляет 12 секунд.
3. Подождите, пока устройство нагреется. В течение 2 минут значок, свидетельствующий о том, что устройство нагрето, перестанет двигаться, и раздастся звуковой сигнал.
4. Расчешите волосы и распределите на пряди. Зажмите кнопку необходимого вам вращения в зависимости от стороны (правая или левая), чтобы волосы хорошо накрутились на нагретый железный стержень. Затем начнется отсчет времени, сопровождаемый звуковыми сигналами. Услышав первый сигнал, вы можете отпустить кнопку вращения.
5. Извлеките волосы из устройства и вставьте в него следующую прядь.
6. Вы можете устанавливать различную температуру и время завивки волос.
7. При длительном нажатии кнопки параметров значок температуры начнет двигаться. Затем, коротко нажимая кнопку параметров, вы можете изменить показания температуры в °C или °F.
8. При длительном нажатии кнопки параметров значок таймера начнет двигаться. После этого, коротко нажимая кнопку параметров, вы можете установить таймер на 8-18 секунд.
9. Устройство «запоминает» последние настройки.

## Примечание

1. Температура: 150°C / 170°C / 190°C / 200°C или 300°F / 340°F / 370°F / 390°F
2. Таймер: 8 с, 10 с, 12 с, 14 с, 16 с, 18 с.
3. При изменении настройки температуры устройству потребуется 5 секунд для повторного нагрева.
4. Чтобы волосы не застревали в устройстве во время завивки, завивайте только сухие волосы. Перед завивкой убедитесь в том, что волосы хорошо расчесаны. Каждый раз завивайте прядь волос шириной не более 1 см.

## Советы

1. Чтобы поддерживать устройство в оптимальном состоянии, перед длительным хранением полностью зарядите его и заряжайте повторно каждые 3 месяца.
2. Уровень заряда аккумулятора отображается на ЖК-дисплее.
3. Во время зарядки пользоваться устройством не рекомендуется. Это может привести к сокращению срока службы аккумулятора.
4. Если ваши волосы застряли в устройстве, раздастся непрерывный звуковой сигнал. Процедура автоматической завивки прервется, двигатель вернется в начальное положение, и устройство автоматически выключится. Нажмите кнопку «Влево» или «Вправо», чтобы освободить волосы. После этого вы снова можете начать завивку волос.
5. При истощении заряда аккумулятора ЖК-дисплей мигнет 3 раза. После этого устройство автоматически выключится.

## **Предостережения**

- Не используйте и не храните устройство вблизи душа или воды. Это устройство не является водонепроницаемым.
- Храните устройство вне зоны доступа детей.
- Изделие выполняет функцию электрического нагрева и не подходит для использования детьми или лицами с физической или умственной неполноценностью без присмотра взрослых.
- Если вы используете кабель Туре-С, не входящий в комплект, убедитесь в том, что он рассчитан на 2А и больше.
- Не используйте устройство для завивки волос рядом с источником огня или взрывчатыми веществами.
- После полной зарядки отсоедините устройство от источника питания.
- Не кладите устройство для завивки волос на поверхности, которые не рассчитаны на высокую температуру.
- Избегайте прямого контакта с нагревательным элементом устройства для завивки волос. Особенно тщательно оберегайте глаза, уши, лицо и шею.
- Не вставляйте в устройство для завивки волос металлические предметы. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не наматывайте кабель для зарядки на устройство, пока оно остается очень горячим после использования. Это может привести к повреждению кабеля.
- Перед тем, как положить устройство на хранение, дождитесь пока оно полностью остынет.
- Если во время использования устройства для завивки волос на дисплее мигает символ температуры «Е», это означает, что датчик температуры не работает.

## **Очистка и обслуживание**

- Чтобы очистить устройство для завивки волос, используйте мягкую влажную ткань с небольшим количеством не агрессивного, нелетучего, негорючего моющего средства. Затем вытрите устройство насухо мягкой сухой тканью.
- Устройство для завивки волос не является водонепроницаемым. При очистке следите за тем, чтобы вода или другая жидкость не попала в камеру для завивки, так как это может вызвать короткое замыкание. После использования удалите волосы, пыль и перхоть, оставшиеся в камере.
- При очистке устройства для завивки волос не пользуйтесь острыми предметами, а также летучими и едкими чистящими средствами.

## **Комплектация**

- Беспроводной автоматический мультистайлер для завивки волос – 1 шт.
- Кабель для подзарядки – 1 шт.
- Расческа-гребень – 1 шт.
- Заколка для волос – 2 шт.
- Мешочек для хранения – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Clever  
Care



[clevercare.ru](http://clevercare.ru)



[clevercare\\_beautygoods](https://www.instagram.com/clevercare_beautygoods)



[vk.com/clevercare](https://vk.com/clevercare)