

Инструкция по эксплуатации

Массажная накидка с крыльями Urbanfit CleverCare Тонус



Артикул СС-HGG36

Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare. Перед началом использования устройства, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличит его срок службы.

Элементы массажной накидки:

Массажные ролики для шеи и плеч

Роликовый механизм с акупунктурными элементами для спины и поясницы

Элементы подсветки и нагрева

Элементы вибромассажа



Пульт управления:

Кнопка вкл/выкл

Кнопка смены направления движения массажных роликов. Включение ручного режима

Кнопка вкл/выкл и регулировки интенсивности вибромассажа



Дисплей

Кнопка смены режимов автоматического массажа

Кнопка изменения скорости массажа

Кнопка вкл/выкл подогрева и изменения интенсивности подсветки

- Важная информация с которой необходимо ознакомиться перед использованием!**
- Общие меры предосторожности**
- Если устройство не работает или функционирует ненормально, его следует немедленно выключить и обратиться в организацию, в которой была совершена покупка. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
 - Не используйте устройство более 30 минут подряд.
 - Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда использование происходит под наблюдением или по инструкции лица, ответственного за их безопасность
 - Следите за детьми и не позволяйте им играть с устройством.
 - Устройство имеет нагреваемую поверхность. Люди с повышенной чувствительностью к теплу должны быть внимательны и осторожны при использовании устройства.
 - Устройство предназначено только для индивидуального использования. Запрещается использовать устройство одновременно несколькими пользователями.
 - Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
 - Не используйте устройство сразу после еды во избежание дискомфорта.
 - После использования или при длительном перерыве в эксплуатации всегда отключайте провод питания из розетки.
 - В случае отключения электроэнергии немедленно выключите питание устройства и извлеките провод питания из розетки.
 - При повреждении адаптера питания необходимо немедленно прекратить использование устройства, отключить провод питания от розетки и обратиться в организацию, в которой была совершена покупка
 - Не тяните устройство за шнур питания и не перемещайте устройство по полу волочением — это может повредить прибор.
 - Перед техническим обслуживанием обязательно отсоединяйте провод питания из розетки. Не отключайте устройство мокрыми руками во избежание поражения электрическим током и травм.

Запрещено использование устройства при наличии следующих состояний, без консультации с врачом:

- сердечно-сосудистые заболевания
- злокачественные опухоли
- беременность
- менструальный период
- заболевания или аномалии позвоночника
- остеопороз
- наличие кардиостимулятора и прочих электронных устройств имплантированных в тело
- высоком кровяном давлении
- и другие серьезные отклонения здоровья

Метод устранения распространённых проблем

Если при использовании данного изделия возникают проблемы, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже советами и возможными решениями. Если изделие продолжает работать некорректно или частично функционирует, выключите питание, отсоедините провод питания из розетки и обратитесь в организацию, в которой была совершена покупка.

Пользователям запрещается разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно. Прикосновение к внутренним частям может вызвать поломку или поражение электрическим током. Самостоятельный ремонт приводит к аннулированию гарантии, и производитель/продавец не несет ответственности за возможные последствия.

Диагностика неисправностей

Состояние	Возможная причина / способы устранения
Не работает	- Убедитесь, что устройство включено - Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку
Массаж внезапно остановился	- Возможно, случайно нажата кнопка включения/выключения на пульте управления - Истекло установленное автоматическим таймером время (15 минут) - Если сработала защита от перегрева, выключите устройство и дождитесь его остывания - Если проблема сохраняется, прекратите использование и обратитесь в организацию, в которой была совершена покупка

Примечание

Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещено использовать его в терапевтических или коммерческих целях. Устройство не является медицинским оборудованием.

Способ использования массажной накидки:

- Достаньте устройство из коробки.
- С помощью липучки присоедините сиденье к массажной накидке. Подключите штекер сиденья к штекеру массажной накидки.
- Подключите штекер адаптера питания к штекеру массажной накидки.
- Установите массажную накидку вертикально, прислонив ее к вертикальной поверхности или прикрепите ее к креслу с помощью фиксирующего ремня.

- Подключите адаптер питания к розетке, на дисплее загорится 00.
- Устройство готово к работе.

Устройство оснащено 2-мя фиксирующими ремнями и отсоединяемым сидением

- Ремень для фиксации устройства к креслу (лучше всего использовать офисный вариант кресла), позволяет отрегулировать и выбрать наиболее комфортную высоту расположения массажной накидки. Поднимая и опуская массажную накидку, выберите наиболее подходящее для Вашего роста и комплекции положение и зафиксируйте массажную накидку на кресле с помощью ремня.
- Высоту расположения массажной накидки также можно отрегулировать с помощью отсоединяемого сидения. Без сиденья, уровень массажных роликов прилегающих к телу, будет располагаться ниже чем с присоединенным сиденьем.
- Ремень для фиксации боковых виброэлементов используется для более тесного прилегания вибромассажных элементов к телу, тем самым усиливая эффект от массажа.

Работа в автоматическом режиме.

Нажмите кнопку . Последовательно нажмите  для изменения автоматического режима (P1-P5). По завершению 15-ти минут устройство отключится автоматически. При необходимости завершить сеанс массажа досрочно, нажмите .

Работа в ручном режиме.

Нажмите кнопку . Последовательно нажмите  для изменения направления вращения массажных роликов (E1-E2). В данном режиме возможно менять скорость вращения массажных роликов. Для изменения скорости последовательно нажмите  (L1-L3). По завершению 15-ти минут устройство отключится автоматически. При необходимости завершить сеанс массажа досрочно, нажмите .

Вибромассаж.

Доступен в автоматическом и ручном режиме. Нажмите , последовательными нажатиями  можно менять режимы вибромассажа (F0-F4).

Подогрев/подсветка.

Доступен в автоматическом и ручном режиме.Нажмите , последовательными нажатиями  можете изменять интенсивность подсветки (H0-H3).

Таймер. Устройство оснащено таймером, который автоматически отключит устройство через 15 минут.

Комплектация:

Массажная накидка, отсоединяемое сиденье, адаптер питания, адаптер для автомобиля, инструкция.

Технические характеристики:

Наименование продукта	Массажная накидка с крыльями Urbanfit CleverCare Тонус
Модель	CC-HGG36
Напряжение	24 V
Частота	60 Hz
Мощность	36 W
Размеры в разложенном виде	38×36,5×70 см.
Размеры упаковки	72×21,5×43,5 см.
Вес без упаковки	4,7 кг.
Максимальный уровень нагрева	40С
Рекомендованное время использования	15 мин.

 vk.com/clevercare

 t.me/clevercare_beauty



clevercare.ru