

Меры предосторожности

1. Перед первым использованием убедитесь, что батарея полностью заряжена.
2. Когда заряд батареи будет на исходе, световой индикатор отобразит необходимость подзарядки.
3. Во время подзарядки световой индикатор будет мигать и перестанет только при полном заряде.
4. Не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами и в помещении с температурой выше 30 градусов. Храните в сухом проветриваемом помещении.
5. Щипцы не являются влагоустойчивыми: не погружайте в воду, не мойте под струей, не используйте никакие жидкости для его очищения.
6. Прекратите использование если поврежден корпус изделия.
7. Храните в недоступном для детей месте.

Характеристики

Наименование: Беспроводная плойка для ресниц

Модель: EC001

Размеры: 144 x 30,4 x 28,9 мм

Емкость встроенной батареи: 350 мАч

Напряжение при зарядке: DC 5В

Рабочее напряжение: DC 3.7В

Кол-во температурных режимов: 4

Комплектация: плойка (1 шт.), зарядный кабель (1 шт.), инструкция (1 шт.), щетка для очистки (1 шт.)



Беспроводная электрическая плойка для ресниц
CleverCare



Инструкция по эксплуатации

Описание продукта

Электрическая плойка для ресниц оснащена технологией контроля температуры, которая отображается на ЖК дисплее и при помощи которой вы сможете быстро и качественно придать своим ресницам желаемый завиток. Компактная, стильная, выполненная в минималистичном дизайне, плойка удобна в эксплуатации и хранении, также за ней просто ухаживать. Встроенная батарея энергосберегающая и экологичная, то есть подлежит переработке.



Пошаговая инструкция

1. Нажмите кнопку управления один раз для нагрева до 60°C (I режим), при достижении температуры (будет отображено на экране) можно начинать работу.
2. Нажмите на кнопку управления повторно для увеличения нагрева до температуры 70°C (II режим).
3. Нажмите на кнопку управления третий раз для нагрева плойки до температуры 80°C (III режим).
4. Нажмите на кнопку управления четвертый раз для нагрева плойки до температуры 90°C (IV режим).
5. Для того, чтобы выключить устройство, нажмите пятый раз на кнопку управления.
6. Для того, чтобы устройство запомнило нужную вам температуру и при следующем включении сразу начало нагреваться до ее уровня, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку управления, пока включен необходимый вам режим.

Дополнительно

Температура может подаваться с незначительными отклонениями, в зависимости от условий хранения и от окружающей среды.

Через 5 минут после включения плойка автоматически выключится.

Во время зарядки устройство работать не будет.

Применение

1. Перед использованием равномерно нанесите тушь для ресниц.
 2. Снимите защитную крышку, нажмите на кнопку управления столько раз, чтобы установить режим, который вам требуется.
 3. Прикоснитесь нагретой частью к основанию ресниц и задержитесь на 3-5 секунд, после чего медленным подкручивающим движением проведите плойкой по всей длине ресниц.
 4. После использования отключите устройство, дождитесь, пока оно остынет и протрите сухой чистой тряпкой или салфеткой.
- Ни в коем случае не мочите плойку в воде!



clevercare.ru



vk.com/clevercare