Устранение неисправностей

Небольшой шум во время эксплуатации	Не является неисправностью. Звук слышен ввиду специфики механизма.
Не включается	Не подключен к питанию.
Неожиданно отключился во время массажа	1. Отключился от питания. 2. Превышен 15-минутный сеанс, следует подождать 10-15 минут.

Характеристики

Напряжение: AC220В
Частота: 50 Гц
Мощность: 25 Вт

Clever Care

Ручной массажер для тела

Модель JF-MS02

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте данные инструкции перед началом эксплуатации.

Внимание

1. Данный продукт не является медицинским средством.

2. Массажер должен храниться в недоступном для детей месте.

3. Не используйте массажер в следующих случаях:

- Шнур питания поврежден;

- Не работает должным образом;

- Упал с высоты либо поврежден корпус;

- Находится в воде.

4. Не подвергайте продукт сильным механическим воздействиям.

5. Чрезмерное использование может привести к перегреву массажера и уменьшить его срок эксплуатации.
После 15-минутного сеанса, следует отключить массажер на 10-15 минут и только после этого (корпус должен остыть) продолжить использование.

6. Не использовать в ванной, либо в других помещениях с повышенной влажностью.

7. Не оставлять вблизи огня и под прямыми солнечными лучами.

8. Не использовать во время грозы.

9. Не заполняйте посторонними предметами технологические отверстия массажера.

10. Не настилайте ничего поверх массажера при использовании, это может привести к его перегреву, ведущему к поломке.

11. Не разбирайте продукт самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Использование

1. Нажмите кнопку ⏻ для включения / выключения массажера и его ИК подогрева.

2. Нажмите «+» или «-» для увеличения / уменьшения уровня интенсивности массажа.

3. Нажмите для выбора одного из четырех режимов массажа.

4. Любая программа рассчитана на 15 минутный сеанс и по истечении этого времени перестанет работать.

5. После использования, пожалуйста, отключите массажер от сети.

Применение

Руки Плечи Спина Ноги Ступни